

Luxómetro MW700

Funcionamiento: MW700 (LUXOMETRO)

- La escala de medición es de 0 hasta 50 000 con precisión alta, y hasta 180 000 lúmenes con una precisión normal
- El medidor está entregado completo, con una pila de 9V. Abre la tapa del compartimiento de batería situado al dorso. Incierta la batería respetando la buena polaridad.
- Pone el sensor de luz en una superficie plana y pone el medidor a distancia. Eso para evitar interferencias para el medidor y molestias para el sensor de luz.
- Enciende el medidor presionando el botón ON/OFF.
- Presiona la tecla de rango de luz en acuerdo con la intensidad de la fuente de luz en medición.
La información “1” significa que tienes que cambiar el rango, pulsando la tecla de rango inferior o superior. De tal manera que moviendo de un décimo el rango, el medidor te dará la buena medición.
- Espera un poco a que la lectura se estabilice.
- Después de 5mn de no uso, el medidor se apaga automáticamente.
- Se recomienda comprobar que el sensor esté bien limpio antes de tomar una medición

Cambio de Batería :

- En cuanto la batería esté agotada, el pantalla del medidor comunica el valor “V”. a partir de este momento, la batería solo podrá proporcionar unas 50 horas de funcionamiento al medidor.
Una batería baja proporciona datos aleatorios. Se recomienda cambiarla.
- El cambio de batería solo se podrá hacer en un lugar seguro (no peligroso) y colocando una batería de 9V Alcalina..
- Apaga el medidor, incierta la batería en su compartimiento. Asegúrate de que los polos siguen en contacto con la batería y recoloca la tapa