



## Termometro Modello TH 300

### Manuale d'uso



- Accendere lo strumento, collegando la batteria posta nel vano posteriore dello strumento, facendo attenzione alla polarità. Richiudere il vano porta batterie
- Immergere la sonda nel campione da misurare, per almeno 4 cm;
- Attendere alcuni secondi per la stabilizzazione della lettura.
- Al termine dell'utilizzo, se occorre spegnere lo strumento, rimuovere la batteria dal vano posteriore.
- Oscillazioni della lettura o bassa luminosità del display indicano che la batteria è scarica.

#### SOSTITUZIONE BATTERIA

- Se il display è poco visibile, aprire il vano posteriore e sostituire la batteria da 1.5V facendo attenzione alla polarità

#### SPECIFICHE TECNICHE

Scala di misurazione da -50.0 a +150.0°C;

Risoluzione 0.1°C; +èpo9

Precisione ±0.5°C (da -20 a 90°C);

Deviazione tipica EMC ±0.3°C

Sonda in acciaio inossidabile, con cavo di lunghezza di un metro

Condizioni d'uso: da 0 a 50°C; U.R. max 95%

Interruttore di accensione: assente

Batteria Tipo 1x1.4V (alcalina) durata circa 1 anno di uso continuo.

Dimensioni 106 x 58 x 19 mm;

Peso 70 g

#### GARANZIA

Lo strumento è garantito per due anni contro difetti di produzione o dei materiali, se vengono utilizzati per il loro scopo e secondo le istruzioni e conservati con la dovuta cura.